

Használati utasítás

Megnevezés: Trokser

Kapcsolódó kódszámok: 68605, 68615, 68625, 68635, 47031

Felhasználás: Krémek simítására, illetve nyers tészták darabolására alkalmas eszköz. Élelmiszerrel közvetlen kapcsolatba kerülhet, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A trokser használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: rozsdamentes acél + polipropilén műanyag nyél

Színe: kék nyél

A trokser: 0 és 105°C között hőálló. Fagyasztóba tétele nem ajánlott. Sütőbe tenni, mikrohullámú sütőbe tenni tilos. A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, esés közbeni törések a trokser minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.