

Használati utasítás

Megnevezés: Serpenyő

Kapcsolódó kódszámok: C2203/200-400

Felhasználás: Élelmiszerrel közvetlen kapcsolatba kerülhet, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A serpenyő használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: 18/10 rozsdamentes acél

A lábas: Bármely főző felülethez ajánlott, beleértve az indukciós főzőlapot is. Üreges nyéllel, szendvics talppal, szatén/tükör polírozott. A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, esés közbeni törések a serpenyő minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.