

Használati utasítás

Megnevezés: Sajt és csoki forgácsoló

Kapcsolódó kódszámok: C3666/220

Felhasználás: Élelmiszerrel közvetlen kapcsolatba kerülhet, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A forgácsoló használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: nagy sűrűségű polietilén, 18/10 rozsdamentes acél pengével

A forgácsoló: -50 és +100 °C között hőálló. A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, esés közbeni törések a forgácsoló minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással. Mosogató gépben mosható.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.