

Használati utasítás

Megnevezés: Szakács kés

Kapcsolódó kódszámok: F120415, 17, 18, 19

Felhasználás: Élelmiszerral közvetlen kapcsolatba kerülhet, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A kés használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: Rozsdamentes acél penge, ABS műanyag nyél

A kés: A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, esés közbeni törések a kés minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.