

Használati utasítás

Megnevezés: Csokoládé melegen tartó

Kapcsolódó kódszámok: F260434

Felhasználás: Az gép használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: nem kivehető rozsdamentes acél tál, PP műanyag külső, átlátszó SAN műanyag tető

A gép: Egyenletes hőelosztás. Érintőképernyős vezérlőpanel. Elektronikus szabályozás (25°-tól 90°-ig). Pontosság 1,5°C. Nagy teljesítményű szigetelés: energiatakarékosság. Egy kerek keverőtál (F702624) mozgatható edényként csatlakoztatható: öntsön egy kis vizet a két tál közé a hőátadáshoz. Kapacitás: 3,5 l. Méretek: 254 mm, magasság: 188 mm, súly: 1,8 kg. A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, esés közbeni törések a gép minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.