

Használati utasítás

Megnevezés: habkártya

Kapcsolódó kódszámok: 30002.37053-83, 37093-183, 37193 és 373

30011.37193, 30018.37053, 30025.37143, 30049.37093

30005.37193, 30012.37053, 30011.37143, 30056.37093

Felhasználás: Sütemények, torták krémmel való beöltésénél és díszítésénél lehet segítségünkre. Élelmiszerrel közvetlen kapcsolatba kerülhet, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A habkártya használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: polipropilén műanyag

Színe: sárga, kék, piros

A habkártya: 0 és +105 °C-ig hőálló. Fagyasztóba tétele nem ajánlott. Sütőbe tenni, mikrohullámú sütőbe tenni tilos. A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, esés közbeni törések a habkártya minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.