

Használati utasítás

Megnevezés: Szilikonos cake pop készítő

Kapcsolódó kódszámok: S-MULD3128

Felhasználás: Cake pop készítésére alkalmas forma, pálcikával. Élelmiszerrel közvetlen kapcsolatba kerülhetnek, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A forma használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: szilikon forma, műanyag tároló

Szín: fehér szilikon, átlátszó tálca

A forma: Flexibilis szilikon anyag. A szilikon -60 és $+230^{\circ}\text{C}$ között hőálló. A szilikon tehető hűtőbe, fagyasztoába. Sütőbe, mikrohullámú sütőbe nem alkalmas. A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égott sérülések a forma minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással. Mosogató gépben mosható.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.