

Használati utasítás

Megnevezés: Lovely¹¹⁰

Kapcsolódó kódszámok: S-SF337

Felhasználás: Szív alakú desszertek készítéséhez alkalmas szilikon forma kiszúróval. Élelmiszerrel közvetlen kapcsolatba kerülhetnek, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A forma használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: szilikon forma, műanyag kiszúró, műanyag tálca

Szín: fehér szilikon, piros kiszúró, fekete tálca

A forma: Flexibilis szilikon anyag. A szilikon -60 és + 230°C között hőálló. A szilikon tehető hűtőbe, fagyasztóba. Sütőbe, mikrohullámú sütőbe tenni tilos. A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égett sérülések a forma minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással. A szilikon mosogató gépben mosható.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.