

Használati utasítás

Megnevezés: Műanyag ecset

Kapcsolódó kódszámok: 09137, 34063, 43753, 43763, 08889

Felhasználás: Tészták, sütemények könnyebb kenésére szolgál. Élelmiszerrel közvetlen kapcsolatba kerülhet, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. Az ecset használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: PA/műanyag nyél-megerősített üvegszállal, természetes szőr

Színe: elefántcsont piros toldással

Az ecset: Rövid sörtés verzió (4 cm). +120°C-ig hőálló. Fagyasztóba tétele nem ajánlott. Sütőbe tenni, mikrohullámú sütőbe tenni tilos. A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, esés közbeni törések az ecset minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.