

Használati utasítás

Megnevezés: zsákszáró csipesz

Kapcsolódó kódszámok: 10764, 10766, 10767

Felhasználás: Alkalmas különböző méretű habzsákok lezárására. Élelmiszerrel közvetlen kapcsolatba kerülhet, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A csipesz használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: PA/műanyag

Színe: kék

A zsákszáró csipesz: Hőállóság: -20°C-tól +140°C-ig. Sütőbe tenni, mikrohullámú sütőbe tenni tilos. A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, esés közbeni törések a csipesz minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással. Mosogató gépben mosható.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.