

Használati utasítás

Megnevezés: Rácsozó

Kapcsolódó kódszámok: 34073

Felhasználás: Omlós/élesztős tészták készítésénél alkalmas eszköz. Élelmiszerrel közvetlen kapcsolatba kerülhet, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A rácsozó használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: fogantyú-polipropilén, vágóhenger-polisztrén

Színe: elefántcsont

A rácsozó: + 75°C-ig hőálló. Fagyasztóba tétele nem ajánlott. Sütőbe tenni, mikrohullámú sütőbe tenni tilos. A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, esés közbeni törések a rácsozó minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.