

Használati utasítás

Megnevezés: Császárszemle formázó

Kapcsolódó kódszámok: 43791

Felhasználás: Alkalmas tésztákban a tökéletes császárszemle mintázat elkészítéséhez. Élelmiszerrel közvetlen kapcsolatba kerülhet, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A formázó használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: polipropilén műanyag

Színe: fehér

A formázó: 0 és +105°C között hőálló. Fagyasztóba tétele nem ajánlott. Sütőbe tenni, mikrohullámú sütőbe tenni tilos. A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, esés közbeni törések a formázó minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.