

Használati utasítás

Megnevezés: Kiszúró tábla

Kapcsolódó kódszámok: 47501-47671

Felhasználás: Alkalmas kinyújtott tészták kiszúrásához. Élelmiszerrel közvetlen kapcsolatba kerülhet, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A tábla használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: ABS/műanyag

Színe: fehér

A tábla: -50 és +100°C között hőálló. Ütésálló. Fagyasztóba tétele nem ajánlott. Sütőbe tenni, mikrohullámú sütőbe tenni tilos. A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, esés közbeni törések a tábla minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással. Mosogató gépben mosható.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.