

## Használati utasítás

Megnevezés: Kerek és ovális szakajtó

Kapcsolódó kódszámok: 48709-729, 48759-779

Felhasználás: Kenyértészta kelesztésére alkalmas. FIGYELEM! Sütésre ne használja! Élelmiszerrel közvetlen kapcsolatba kerülhet, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A szakajtó használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: Polipropilén műanyag

Színe: zöld, sárga, kék

A szakajtó: 0 és +105°C között hőálló. Erős, ütésálló anyag. Fagyasztóba tétele nem ajánlott. Sütőbe tenni, mikrohullámú sütőbe tenni tilos. A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, esés közbeni törések a szakajtó minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással. Mosogató gépben mosható.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.