

Használati utasítás

Megnevezés: Süteményes csipesz

Kapcsolódó kódszámok: 68925

Felhasználás: Sütemények könnyebb találására alkalmas. Élelmiszerrel közvetlen kapcsolatba kerülhet, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A csipesz használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: rozsdamentes acél

Színe: fém

A csipesz: Fagyasztóba tétele nem ajánlott. Sütőbe tenni, mikrohullámú sütőbe tenni tilos. A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, esés közbeni törések a csipesz minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.