

Használati utasítás

Megnevezés: Csengő

Kapcsolódó kódszámok: C1048/001

Felhasználás: A csengő használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: Krómozott, lakkozott fa talppal

A csengő: A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, és közbeni törések a csengő minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.