

Használati utasítás

Megnevezés: Só és fűszerszóró

Kapcsolódó kódszámok: C1424/001-005

Felhasználás: Élelmiszerrel közvetlen kapcsolatba kerülhet, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A szóró használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: 18/10 rozsdamentes acél, műanyag (polipropilén) fedél

A szóró: Az acél -50 és +400 °C között hőálló, a fedél -40 és +80°C között. Tükör polírozott. A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, esés közbeni törések a szóró minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással. Mosogató gépben mosható.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.