

Használati utasítás

Megnevezés: Sörnyitó

Kapcsolódó kódszámok: C353/010

Felhasználás: A sörnyitó használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: krómozott

A sörnyítő: A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, esés közbeni törések a sörnyítő minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: Tisztítása történhet mosószeres, meleg vizes kézi mosogatással

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.