

Használati utasítás

Megnevezés: Szakács kés, gyros

Kapcsolódó kódszámok: C3686/400

Felhasználás: Különböző pék és cukrász termékek szeletelésére alkalmas. Élelmiszerrel közvetlen kapcsolatba kerülhet, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A kés használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: penge acél, polioximetilén nyél

Színe: fekete nyél

A kés: Fagyasztóba tétele nem ajánlott. Sütőbe tenni, mikrohullámú sütőbe tenni tilos. A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, esés közbeni törések a kés minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással. Mosogató gépben mosható.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.