

Használati utasítás

Megnevezés: Kiszúró - szív

Kapcsolódó kódszámok: C4034/030, C4034/050, C4034/067, C4034/100, C4034/120, C4034/140

Felhasználás: Élelmiszerrel közvetlen kapcsolatba kerülhet, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. Használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: inox rozsdamentes acél

A szett: A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, és közbeni törések a szett minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással. Mosogató gépben mosható.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.