

## Használati utasítás

Megnevezés: Császárszemle formázó

Kapcsolódó kódszámok: C4085/085

Felhasználás: Élelmiszerrel közvetlen kapcsolatba kerülhet, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A formázó használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: ABS műanyag

Színe: sárga

A formázó: A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, és közbeni törések a formázó minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.