

Használati utasítás

Megnevezés: Tésztaszűrő

Kapcsolódó kódszámok: C4110/240

Felhasználás: Élelmiszerrel közvetlen kapcsolatba kerülhet, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A szűrő használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: 18/10 rozsdamentes acél

A szűrő: -50 és +400 °C között hőálló. Tükör polírozott. A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, esés közbeni törések a szűrő minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással. Mosogató gépben mosható.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.