

## Használati utasítás

Megnevezés: VAX fólia tekercsben

Kapcsolódó kódszámok: DC-0160719

Felhasználás: PVC tekercs élelmiszeripari felhasználásra, ideális formák és fémformák széleinek lefedésére. Formákból való könnyebb eltávolíthatóság érdekében, a szélek sérülése nélkül. Élelmiszerral közvetlen kapcsolatba kerülhet, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A tekercs használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: PVC

A tekercs: Sütőbe, mikrohullámú sütőbe tenni tilos. A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, esés közbeni törések a tekercs minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: általánosságban egyszer használatos.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.