

## Használati utasítás

Megnevezés: Trokser

Kapcsolódó kódszámok: DC-9260284

Felhasználás: Cukrászati, pékipari és éttermi termékek készítésekor használatos eszköz. Habok, krémek elosztatásához/kenéséhez alkalmas. Rozsdamentes acél spatula kényelmes, ergonomikus és csúszásmentes fogantyúval. A több mint 20 cm hosszú pengének köszönhetően még a nagyon magas süteményekhez is alkalmas. Élelmiszerral közvetlen kapcsolatba kerülhet, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A trokser használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: rozsdamentes acél, műanyag szél

Színe: narancssárga nyél

A trokser: Fagyasztóba tétele nem ajánlott. Sütőbe tenni, mikrohullámú sütőbe tenni tilos. A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, esés közbeni törések a trokser minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.