

Használati utasítás

Megnevezés: Elektromos spinner

Kapcsolódó kódszámok: DC-9276010

Felhasználás: Az elektromos tortaforgató: kompakt, praktikus és könnyű, amely leegyszerűsíti és segíti a munkát. A gép használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: műanyag (6-26 cm-es beosztással)

A gép: A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, esés közbeni törések a gép minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet nedves ruhával való áttöröléssel.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.