

Használati utasítás

Megnevezés: Csokoládé olvasztó-melegen tartó

Kapcsolódó kódszámok: F260456

Felhasználás: Az gép használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: Kompozit anyag, szerkezet, lapos aljú kerek tál és rozsdamentes acél fedél

A gép: Kerek forma a könnyű keverés érdekében. A termosztát 20°C és 60°C között szabályozza a hőmérsékletet. Biztonsági funkció: vízhiány esetén a készülék kikapcsol. Vízálló, könnyen tisztítható érintőképernyős kezelőpanel. A mártogatógépre felszerelhető egy tű (opcionális, 260590), így a beállított hőmérséklet helyett a csokoládé hőmérséklete jelenik meg a kijelzőn. Kapacitás: 12 l, levehető tál. Méretek: Méretek: L 510 x W 400 x H 265 mm. Súly: 5,5 kg. A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, esés közbeni törések a gép minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.