

Használati utasítás

Megnevezés: Trokser

Kapcsolódó kódszámok: PA18502-18

Felhasználás: Élelmiszerrel közvetlen kapcsolatba kerülhet, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A trokser használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: Rozsdamentes acél, polipropilén műanyag nyél

A trokser: A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, és közbeni törések a trokser minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.