

## Használati utasítás

Megnevezés: Csillag kiszúró, 6 ágú

Kapcsolódó kódszámok: PA47411-08

Felhasználás: Élelmiszerekkel közvetlen kapcsolatba kerülhet, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A kiszúró használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: Rozsdamentes acél

A kiszúró: A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, és közbeni törések a kiszúró minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.