

## Használati utasítás

Megnevezés: Szilikonos forma, Zen

Kapcsolódó kódszámok: PV-PX4326

Felhasználás: Desszert készítéséhez alkalmas szilikon forma. Élelmiszerrel közvetlen kapcsolatba kerülhetnek, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A forma használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: szilikon

Szín: fekete

A forma: Flexibilis szilikon anyag. A szilikon -40 és + 250°C között hőálló. A szilikon tehető hűtőbe, fagyasztóba és használható sütőben és mikrohullámú sütőben is. A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égett sérülések a forma minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással. A szilikon mosogató gépben mosható.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.