Használati utasítás

Megnevezés: SÜTŐFORMA / NOLA 144/ T-PlusX

Kapcsolódó kódszámok: S-25.014.20.0165

Felhasználás: A forma lyukakkal van felszerelve, hogy a felesleges nedvesség könnyen távozzon. A termék két teljesen süthető, tapadásmentes elemből áll. Élelmiszerrel közvetlen kapcsolatba kerülhet, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A termék használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra. Mindig azt javasoljuk, hogy a formát olajjal permetezzük be, különösen alacsony zsírtartalmú készítmények esetén.

Anyaga: TPLUSx (Rendkívül ütésálló. Soha nem veszíti el alakját az idő múlásával.)

Színe: fekete

Hőállóság: -30 - +250°C

A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, esés közbeni törések a termék minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan. Nyílt lángnak kitenni tilos! Mikrohullámú sütőbe tenni tilos! A terméket kizárólag sütőben használja. 7000 sütési ciklusig ellenáll. Teljesen PFAS és BPA mentes.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással. Mosogató gépben mosható.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.