

Használati utasítás

Megnevezés: Díszítő cső

Kapcsolódó kódszámok: S-BX1013-9022

Felhasználás: Sütemények, torták díszítésére alkalmas díszítő csövek. Élelmiszerral közvetlen kapcsolatba kerülhet, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A csövek használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: rozsdamentes acél

A csövek: Fagyasztóba tétele nem ajánlott. Sütőbe tenni, mikrohullámú sütőbe tenni tilos. A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, és közbeni törések a csövek minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással. Mosogató gépben mosható.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.