

## Használati utasítás

Megnevezés: Szilikonos töltőforma szett 60x40

Kapcsolódó kódszámok: S-CKB01

Felhasználás: Desszertek készítéséhez alkalmas szilikon forma tetővel és tálcával. Élelmiszerrel közvetlen kapcsolatba kerülhetnek, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A szett használatakor törekedjünk a rendeltetészerű használatra.

Anyaga: szilikon, megerősített műanyag

Szín: fekete, átlátszó tető, fehér tálca

A forma: Flexibilis szilikon anyag. A szilikon -60 és + 230°C között hőálló. Tehető hűtőbe, fagyasztóba. Sütőbe, mikrohullámú sütőbe tenni tilos. A nem rendeltetészerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égett sérülések a szett minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással. Mosogató gépben mosható.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.