

Használati utasítás

Megnevezés: Habzsák fej

Kapcsolódó kódszámok: S-CT178-179

Felhasználás: Díszítő csövek habzsákhoz történő rögzítésére alkalmas eszköz. Élelmiszerrel közvetlen kapcsolatba kerülhet, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A fej használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: műanyag

A fej: Fagyasztóba tétele nem ajánlott. Sütőbe tenni, mikrohullámú sütőbe tenni tilos. A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, és közbeni törések a fej minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.