

Használati utasítás

Megnevezés: Szilikonos tortaszegély készítő (Déco, Osier)

Kapcsolódó kódszámok: S-FD01 és S-FD02

S-FD01 Déco – bordázott minta

S-FD02 Osier fonás jellegű minta

Felhasználás: Tortaszegélyek készítéséhez alkalmas szilikon forma csík. Élelmiszerrel közvetlen kapcsolatba kerülhetnek, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A forma használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: szilikon

Szín: fehér szilikon

A tortaszegély mintázó: Flexibilis szilikon anyagból készült. A szilikon -60 és + 230°C között hőálló. A szilikon tehető hűtőbe, fagyasztoóba. A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égett sérülések a forma minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással. A szilikon mosogató gépben mosható.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.