

## Használati utasítás

Megnevezés: 3D forma – Effy, Teddy, Bunny, Rudolf, Santa, Mr. Snow

Kapcsolódó kódszámok: S-KIT101-106

Felhasználás: Csokiformák készítéséhez alkalmas formák. Élelmiszerrel közvetlen kapcsolatba kerülhetnek, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A forma használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: hőkezelt műanyag

Szín: átlátszó

A forma: Fagyasztóba tétele nem ajánlott. Sütőbe és mikrohullámú sütőbe tenni tilos. A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égett sérülések a forma minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.