

## Használati utasítás

Megnevezés: Festékszóró Airbrush fej

Kapcsolódó kódszámok: UMA-DECOAIR5

Felhasználás: Professzionális Airbrush csokoládé és édességek színezéséhez, tölcsér alakú csésze a könnyű tisztítás és a hatékonyabb festékáramlás érdekében. Egy- vagy kétszeri működésű áramlásszabályozóval rendelkeznek, és különböző fúvókaméreték és tartálykapacitások állnak rendelkezésre, hogy bármilyen dekorációs igényhez igazodjanak, megfelelően a különböző pontossági és sebességi követelményeknek. A gép használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: Rozsdamentes acél + műanyag

A gép: A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, esés közbeni törések a gép minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres, meleg vizes kézi mosogatással.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.