

Használati utasítás

Megnevezés: Kiszúró tábla

Kapcsolódó kódszámok: UPV-PF10, PF10A, PF300

Felhasználás: Alkalmas sütemények, pizzák, sós kekszek és tésztaalapok készítésére. Élelmiszerrel közvetlen kapcsolatba kerülhet, a megfelelő minőségi tanúsítványok erről rendelkezésre állnak. A tábla használatakor törekedjünk a rendeltetésszerű használatra.

Anyaga: műanyag

A tábla: A nem rendeltetésszerű használat okán szerzett szúrt, vágott, égetett sérülések, esés közbeni törések a tábla minőségének romlását eredményezhetik, melyekért felelősséget nem vállalunk. A termék emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tisztítása: minden egyes használat után tisztítása javasolt. Tisztítása történhet mosószeres meleg vizes kézi mosogatással.

Származási hely: EU

Forgalmazó: Écsy Kft.